Installation et Configuration de MT Spooler

Driver tampon de communication pour les MT-7xx

Logiciels nécessaires :

- IIS Server
- Microsoft .net FrameWork V 1.1
- MT-Spooler
- MT-Manager
- Lien vers un APN pour l'utilisation concrète

MT-Spooler nécessite les composants « IIS Server » et « Microsoft .net FrameWork V 1.1 » Si c'est déjà installé, passez à l'étape « vérifier l'installation »

Il est important d'installer les composants dans l'ordre suivant :

- IIS Server
 - C'est un composant de l'installation de windows, il faut donc aller dans Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes > Ajouter ou supprimer des composants Windows
 - Puis installer « Service Internet IIS » (Cocher > Suivant,..)

- Microsoft .net FrameWork V 1.1

 Installer ce composant, dans sa version 1.1 (pas 3 ou autre), que vous trouverez sur le site de microsoft.

Puis de vérifier l'installation des composants :

 Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Outils d'administration > Services Internet (IIS)



• Clic droit sur « Site Web par défaut » et choisir Propriétés

opriétés de Site Web p	oar défau	ıt			? 🛛
Sécurité de répertoire	En-têtes	HTTP	Mess	ages d'er	rreur personnalisés
Site Web Filtres	ISAPI	SAPI Répertoire de ba			Documents
Lors de la connexion à ce	tte ressourd	ce, le cont	enu doit p	rovenir :	
💽 D'u	n répertoire	situé sur d	et ordinat	eur	
🔘 D'u	n partage s	itué sur un	autre ord	inateur	
🔘 D'ur	ne redirecti	on vers un	e URL		
Chemin d'accès local : c:\inetpub\www.root Parcouri					rcourir
Lecture Écriture Exploration de répertoir	e	v ∩ V In	dexer cett	e ressour	rce
Nom de l'application :	Applicatio	n par défa	ut		Supprimer
Point de départ :	<site td="" web<=""><td colspan="4"><site défaut="" par="" web=""></site></td></site>	<site défaut="" par="" web=""></site>			
Autorisations d'exécution :	Scripts seulement				conliguration
Protection d'application :	Moyenne	(En file d'a	attente)	*	Décharger
	ОК	Annu	uler	Appliqu	ier Aide

- o Choisir l'onglet « Répertoire de base »
- o Puis cliquer sur « Configuration »
- Si vous voyez la ligne ci-dessous, c'est que l'installation est correcte. Si vous ne voyez pas cette ligne, il vous faut désinstaller .net FrameWork et réinstaller .net FrameWork.

- MT-Spooler

- Utilise le CD-Rom d'installation pour installer MT-Manager qui installera en même temps MT-Spooler.
- o Après installation, vous devez avoir ceci dans C:\inetpub\wwwroot\mtspool\Exe



 Les répertoires In, Out, Log, Exe et Tmp doivent être accessibles par « Tout le monde ». Pour cela, clic droit sur chaque répertoire, onglet « Sécurité ». Si vous n'avez pas l'onglet « Sécurité », ouvrir n'importe quel répertoire, puis faire > Outils > Options des dossiers > Affichage, et décocher la case « Utiliser le partage de fichier simple » Vérifiez les droits pour « Tout le monde ».



 Avant de démarrer le Spooler, testons voir si IIS fonctionne. Ouvrer ce lien dans Internet Explorer : <u>http://localhost/MTspool/MT_Spool.asmx</u>. Vous devez obtenir ceci :



 Cliquez sur le lien « Version », puis sur le bonton « Invoke ». Vous devez obtenir cela, qui confirme le bon déroulement de l'installation. Version 1.0.220 à ce jour.



 Vérifions la connexion de MT-Spooler dans MT-Manager : Lancer MTM, choisir le mode de communication « Spooler », puis cliquez sur ^M.



Bonne continuation L'équipe inVentia.fr